

# TX CAR

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### CARACTERÍSTICAS

- Memória para 2 Automatizadores;
- Padrão HT 24 bits;
- Alcance aproximado 30m;
- Frequência 433MHz ou 299Mhz;
- Tensão e Operação 10-16Vcc;
- Consumo em Standby: 15mA
- Consumo em Disparo: 25mA

### DIMENSÕES

L:42mm x A:54mm x P:22mm

### FUNCIONAMENTO CANAL 01

Aciona-se a luz alta do veículo por 1s e o TX Car transmite o sinal referente ao código cadastrado na memória 01. Neste instante o Led do TX Car liga e apaga uma vez, indicando o acionamento.

### FUNCIONAMENTO CANAL 02


Aciona-se a luz alta do veículo por 3s e o TX Car transmite o sinal referente ao código cadastrado na memória 02. Neste instante o Led do TX Car liga e apaga duas vezes, indicando o acionamento.

### APLICAÇÃO

Utilizado para acionar Automatizadores de Portão, Alarmes, Sirenes e outros, através de um toque na luz alta do seu automóvel ou motocicleta.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Placa TX Car;
- Caixa de Proteção plástica;
- Chicote de ligação;
- Manual de Instruções;



## INSTALAÇÃO

Faça a ligação dos 3 fios do chicote conforme indicado acima, observando os sinais de precaução abaixo.

### **⚠️ ATENÇÃO**

- **NÃO** instale o TX Car em superfície metálica;
- **NÃO** utilize adesivos e silicone para vedação;
- **NÃO** instale o TX Car em local de calor excessivo;
- **NÃO** instale o TX Car em local de umidade excessiva;
- A fixação deverá ser preferencialmente próxima ao farol e com a abertura voltada para baixo, para evitar a entrada de água;

## CADASTRANDO TX CAR NA CENTRAL

Siga os passos abaixo para realizar o cadastro do TX Car na central eletrônica do Automatizador.

- 1 Coloque a central eletrônica em modo de cadastro e em seguida acione a chave 01 (CH1) do TX Car.
- 2 A confirmação do cadastro ocorre pelo Led da Central Eletrônica.
- 3 Realize os passos 1 e 2 para o cadastro do TX Car em uma segunda central eletrônica.

## ATENÇÃO

Na operação de cadastro, em função do curto tempo de transmissão do sinal do TX Car, algumas centrais eletrônicas podem não conseguir realizar este processo de gravação. Neste caso deve-se utilizar um método de gravação alternativo: 1-Coloque a central em modo de cadastro; 2-Pressione e mantenha a Chave 1 (CH1) até que o Led do TX Car acenda; 03-Pressione novamente e mantenha a Chave 1 (CH1). Durante o passo 3 o Led piscará 4 vezes indicando o início da transmissão do código para a central. 4-A confirmação do cadastro deverá ser feito através do Led da central eletrônica. Neste momento solte a Chave 1 (CH1). Realize os passos 1 à 4 utilizando a Chave 2 para o cadastro do TX Car em uma segunda central eletrônica.

## CADASTRANDO UM CONTROLE NO TX CAR

Uma forma alternativa de cadastro é através do cadastro de um transmissor previamente cadastrado na central diretamente no TX Car.

- 1 Pressione e mantenha pressionada a chave 01 (CH1) até o led permanecer ligado.
- 2 Aproxime o Controle a ser copiado e pressione a tecla desejada para cópia.
- 3 A gravação é confirmada quando o Led do TX Car piscar.
- 4 Realize os passos 1 à 3 para o cadastro de outro botão na chave 2 (CH2).

### ATENÇÃO

Para substituir os códigos existentes deve-se realizar um novo processo de gravação. O TX Car não permite excluir a memória.

## TERMO DE GARANTIA

O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade do produto fornecido. A CONTEL garante este aparelho contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

### PERDA DA GARANTIA

Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

- a) Não seja utilizado para o que se destina;
- b) Sofra danos provocados por acidentes;
- c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
- d) For instalado em local impróprio ou em desacordo com as instruções de instalação;
- e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;